

■キーと電池の交換方法

加工キーの交換

下図のネジ(上下から2本)を外してください。

キーが抜けますのでキーを加工後取り付けてください。



電池交換

裏面の2本のネジを外すと蓋が外れますので基板を抜いて電池を交換してください。

電池は CR2016 2個です。



対象機種

FAI-100、FAI-820、FAI-820-24、FAI-830、FAI-440

ITC-820P、ITC-820P-24、ITC-824

登録方法は各取扱説明書をご覧ください。